

ИНСТРУКЦИЯ – ПЕРВЫЙ СТАРТ.

Внимание:

Для вашей безопасности ВСЕГДА подключайте оборудование к электророзетке с заземлением. В зависимости от спецификации вашего сервера полное отключение электропитания возможно только при отключении шнура питания от электророзетки.

Поэтому доступ к электророзетке должен быть всегда открыт.

Питание сервера 220 В, 50 Гц переменного тока.

При включении сервера придерживайтесь следующего правила: сначала включаются периферийные устройства - монитор, принтер, KVM-переключатель. Сервер включается в последнюю очередь.



ВНИМАНИЕ !!!

После подключения сервера к сети 220В устройство сразу готово к запуску.

Для запуска сервера нажмите кнопку Power Switch

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от текущей настройки BIOS сервер может автоматически начать процедуру включения.



Интерфейсы IPMI взаимодействуют с серверами, используя IP-адреса порта BMC серверов, по умолчанию на платформе Rikor настроен DHCP протокол.

Доступ в WEB-интерфейс BMC осуществляется по адресу <https://rikor-scalable>

Логин : root

Пароль : 0penBmc

(первый символ «ноль»).

Светодиодный Индикатор UID индикатор BMC

***нажимайте кнопку Power после окончания мигания индикатора UID**

Светодиодный Индикатор PWR On